
Einbauanleitung für Wandlampe

Bohren Sie ein Loch von 2.0 mm und stecken Sie dann den Widerstand und danach das Kabel durch die Öffnung. *Lampe nicht ohne Widerstand benutzen (zu hell und zu heiß)*. Befestigen Sie die Lampe mittels eines Tropfens Kleber.

Anbringungstips:

Verwenden Sie größere Gebäude wie Lokschuppen, große Güterschuppen, größere Fabriken.

An Ecken macht sich eine Lampe besonders gut. Aber denken Sie daran, daß die Plastikwand oft innen dicker ist, als es von außen den Anschein hat.

MKK Draisendorf 27
95194 Regnitzlosau
Tel: 09283/3210
Fax: 09283/3231

