

## Einbauanleitung für Sh0-Kastensignal

### Achtung:

*Aufgrund der Zierlichkeit des Signals ist der Kopf am **Empfindlichsten**, beim Einbau darauf achten.*

Bohren Sie ein Loch von 2.5 - 2.6 mm und stecken Sie dann den Widerstand und danach das Kabel mit der Diode durch die Öffnung. **SMD-LED nicht ohne Widerstand benutzen** .

Den Sockel mit einer Pinzette in die Bohrung eindrücken.

### Aufstellungstips:

Das Sh0 wird an Prellböcken eingesetzt, wo in der Dunkelheit rangiert wird und der Prellbock aus der Entfernung schwer zu erkennen ist.

Bei Verladerampen von Güterschuppen steht es auch des Öfteren.

### Aufstellung des Sh0

*Sh0 mit Mast:* zwischen den Gleisen; 0 - 30 mm vor dem Prellbock; in der Regel rechts daneber.

*Sh0 ohne Mast:* auf der Pufferbohle in der Regel rechts. Hierzu bohren Sie ein Loch von 1mm in die Pufferbohle, um das Kabel nach unten zu führen.

Für 16 V Wechselstrom geeignet.

MKK Draisendorf 27  
95194 Regnitzlosau  
[www.markskleinkunst.de](http://www.markskleinkunst.de)



Tel: 09283/3210  
Fax: 09283/3231